

RESET TAMBURO DR-1050

Aprire lo sportello anteriore ed estraete il gruppo tamburo, comprensivo della cartuccia toner.
Togliete la cartuccia toner dal tamburo esausto, inseritela nel nuovo tamburo ed installatelo nella stampante.



HL-1110



HL-1112



HL-1210W



HL-1212W

La sostituzione del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di reset va effettuata a **coperchio APERTO**:

- 1) Dopo aver installato il nuovo Tamburo, premere il tasto Power (accensione/spegnimento) 4 volte.
- 2) Chiudere il coperchio ed accertarsi che il led di Errore (simbolo !) sia spento.



DCP-1510



DCP-1512



DCP-1610W



DCP-1612W



MFC-1810



MFC-1910W

La sostituzione del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di reset va effettuata a **coperchio CHIUSO**:

- 1) Premere Menù.
- 2) Premere il tasto freccia SU o GIU fino a visualizzare Info Macchina. Premere OK.
- 3) Premere il tasto freccia SU o GIU fino a visualizzare Reset Tamburo. Premere OK per 3 secondi.
- 4) Premere il tasto freccia SU per azzerare il contatore dell'unità tamburo.
- 5) Premere Stop/Uscita.