

RESET TAMBURO DR-2300



HL-L2340DW



HL-L2360DN



HL-L2365DW

La sostituzione del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di reset va effettuata a **coperchio APERTO**:

- 1) Premere On->Off.
- 2) Premere e tenere premuto OK per circa due secondi per visualizzare Drum Unit, quindi premere OK.
- 3) Premere il tasto freccia SU fino a visualizzare Reset e azzerare il contatore del tamburo.
- 4) Chiudere il coperchio anteriore.



DCP-L2500D



DCP-L2540DN



MFC-L2700DW

La sostituzione del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di reset va effettuata a **coperchio APERTO**:

- 1) Premere e tenere premuto OK per 2 secondi.
- 2) Premere il tasto freccia su o 1 per azzerare il contatore del tamburo.
- 3) Chiudere il coperchio anteriore.



MFC-L2720DW



MFC-L2740DW

La sostituzione del Drum va effettuata a **stampante ACCESA**.

La procedura di reset va effettuata a **coperchio CHIUSO**:

- 1) Premere Annulla (simbolo X) per interrompere la segnalazione d'errore.
- 2) Premere Impostazioni (simbolo con la chiave inglese e cacciavite)> Tutte le impostazioni> Info macchina> Vita Parti.
- 3) Tenere premuto # finché il messaggio sul display cambia.
- 4) Premere tamburo.
- 5) Premere Sì.
- 6) Premere Home (simbolo casa).
- 7) Chiudere il coperchio anteriore.