

RESET TAMBURO DR-2400



HL-L2310D



HL-L2350DW



HL-L2370DN



HL-L2375DW

1. La procedura va effettuata a **stampante ACCESA e coperchio CHIUSO**
2. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo della cartuccia toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
3. Premete contemporaneamente **OK** e il tasto freccia in alto
4. Premete **OK** per selezionare 'Tamburo'.
5. Premete il tasto freccia in basso per resettare il contatore del Tamburo.



DCP-L2510D



DCP-L2550DN



MFC-L2710DN



MFC-L2710DW


1. La procedura va effettuata a **stampante ACCESA e coperchio CHIUSO**
2. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo della cartuccia toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
3. Premete contemporaneamente **OK** e il tasto freccia in alto
4. Premete **OK** per selezionare 'Tamburo'.
5. Premete il tasto freccia in basso per resettare il contatore del Tamburo.



MFC-L2730DW



MFC-L2750DW

1. La procedura va effettuata a **stampante ACCESA e coperchio CHIUSO**
2. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo della cartuccia toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
3. Premete il simbolo **X**
4. Tenete premuto  per cinque secondi
5. Premete 'Tamburo' e confermate premendo 'Si'