

## **RESET TAMBURO DR-321**



**HL-L8250CDN**



**HL-L8350CDW(T)**

La procedura per azzerare il contatore del tamburo va effettuata a stampante **ACCESA e coperchio CHIUSO**

Installate il nuovo Tamburo, comprensivo delle cartucce toner, nella stampante e chiudete il coperchio.

1. Tenete premuto GO (VAI), quindi premete freccia su fino a quando il display visualizza 'Menu reset'.
2. Premete freccia su o freccia giù (+ o -) fino a visualizzare 'Gruppo Tamburo', quindi premete OK
3. Premete freccia su per azzerare il contatore del gruppo tamburo.



**HL-L9200CDW**



**HL-L9300CDW**

La procedura per azzerare il contatore del tamburo va effettuata a stampante **ACCESA e coperchio CHIUSO**

1. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo delle cartucce toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
2. Premete il simbolo simbolo X
3. Premete 'Impostazioni' (simbolo con la chiave inglese e cacciavite)
4. Premete 'Info macchina' > Dur.res parti
5. Premete il simbolo simbolo X fino a quando il messaggio sul touchscreen non cambia
6. Premete 'Tamburo'
7. Premete 'Si'
8. Premete 'Home' (simbolo casa).



**DCP-L8400CDN**



**DCP-L8450CDW**



**MFC-L8650CDW**



**MFC-L8850CDW**



**MFC-L9550CDW**

1. La procedura per azzerare il contatore va effettuata a stampante **ACCESA e coperchio CHIUSO**

1. Installate il nuovo Tamburo, comprensivo delle cartucce toner, nella stampante e chiudete il coperchio.
2. Premete il simbolo simbolo X
3. Premete 'Impostazioni' (simbolo con la chiave inglese e cacciavite)
4. Premete 'Tutte le imp.'
5. Scorrete verso l'alto o verso il basso, oppure premete freccia su o freccia giù fino a visualizzare 'Info. macchina'
6. Premete 'Info. macchina'
7. Premete 'Durata dei pezzi'
8. Premete '#' fino a quando il messaggio sul touchscreen non cambia.
9. Premete 'Tamburo'.
10. Premete 'Si'.
11. Premete 'Home' (simbolo casa).