

RESET TAMBURO DR-2200



HL-2130



HL-2132



HL-2135-W



HL-2220



HL-2230



HL-2240



HL-2240-D



HL-2242-D



HL-2250-DN



HL-2270-DW

- 1) Premete il pulsante Go, quando tutti i led saranno accesi, rilasciate il pulsante e chiudete lo sportello.
- 2) Verificate che il led Drum si spenga.



DCP-7055



DCP-7057



DCP-7060-D



DCP-7065-DN



MFC-7360-N



MFC-7460-DN



MFC-7860-DW

- 1) Premete CANCELLA e confermate premendo il simbolo freccia su (stampanti DCP) oppure 1 (stampanti MFC).
- 2) Attendete che il display visualizzi ACCETTATO e chiudete lo sportello.